



— E F F E C T S —



skinBEAUTY



bodyREGENERATION



proRELAXATION

Instrukcja obsługi
EFFECTS

POOLSPA

trzy efekty · jedno źródło

E F F E C T S



Aby uruchomić wybrany program masażu dotknij jednego z pól nadrukowanych na koronie wanny i podświetlonych odpowiednimi kolorami.

Dotknięcie pola  powoduje włączenie programu skinBEAUTY.


Dotknięcie pola  powoduje włączenie programu bodyREGENERATION.

Dotknięcie pola  powoduje włączenie programu proRELAXATION.

Ponowne dotknięcie tego samego pola powoduje zakończenie programu (przy następnym włączeniu program rozpocznie się na nowo). Dotknięcie pola innego programu spowoduje zakończenie bieżącego masażu i rozpoczęcie programu, który został wybrany.


Po uruchomieniu któregośkolwiek z programów dioda podświetlająca ten program miga, a po jego wyłączeniu – ponownie świeci w trybie stałym.

Wskaźnik termometru umieszczonego w kolanku ssaka wanny został nadrukowany na koronie wanny i podświetlony diodami LED. Ich kolory odwzorowują temperaturę wody w wannie, zgodnie z poniższym schematem:



UWAGA! System jest gotowy do pracy po napełnieniu wanny wodą. Dopiero wówczas uruchomione zostaje podświetlenie przycisków oraz termometru i następuje aktywacja programu. Kontrolę tego procesu zapewnia czujnik poziomu wody.





Dotknij niebieskiego pola nadrukowanego na koronie wanny i daj się porwać wirowi intensywnie pobudzającego hydromasażu. Stopniowo wymodeluje on Twoją sylwetkę i sprawi, że Twoja skóra stanie się gładka, doskonale nawilżona i zdolna do przyswajania większej ilości tlenu. Czas pełnej kąpieli z efektem skinBEAUTY wynosi 15 minut. Po ich upływie masaż wyłączy się automatycznie. Możesz go też w dowolnej chwili przerwać, ponownie dotykając niebieskiego pola.

Pierwszy etap kąpieli to rozluźniający mięśnie masaż wodny o średniej, a następnie dużej sile. Po krótkiej chwili uruchamia się i stopniowo zwiększa swoją intensywność ozonowany masaż powietrzny. Stanowi on podstawę programu skinBEAUTY – poprawia ukrwienie skóry, napina ją i ujędźnia, przynosząc trwały efekt spłycenia zmarszczek, redukcji cellulitu oraz zmniejszenia rozstępów. Barwa światła przechodzi od łagodnego fioletu do pobudzającej czerwieni.


W kolejnym etapie ozonowany masaż powietrzny (kąpiel perełkowa) przechodzi w tryb modulowany – początkowo o dużej, a następnie mniejszej intensywności. Po krótkiej przerwie silne działanie masażu wodnego zostaje wznowione, by po kilku minutach zmniejszyć swoją intensywność. Oświetlenie zmienia kolor na witalizujący żółty.

Program kończy się przejściem obu rodzajów masażu w tryb stały o średniej intensywności. Barwa światła ulega zmianie na odprężającą niebieską. Kompozycja zabiegów skinBEAUTY wpływa zarówno na sylwetkę, jak i na wygląd skóry.





bodyREGENERATION



Dotknij czerwonego pola nadrukowanego na koronie wanny i poznaj kojącą moc hydromasażu. Poczuj, jak pod wpływem wodnych lub wodno-powietrznych strumieni rozluźniają się Twoje mięśnie, a stawy wracają do pełnej sprawności. Czas pełnej kąpieli z efektem bodyREGENERATION wynosi 20 minut. Po ich upływie masaż wyłączy się automatycznie. Możesz go też w dowolnej chwili przerwać, ponownie dotykając czerwonego pola.

Kąpiel rozpoczyna się modulowanym masażem powietrznym oraz masażem wodnym o średniej sile. Czerwone oświetlenie pomaga pobudzić organizm do intensywnej regeneracji.

Kolejny etap kąpieli polega na zwiększeniu siły obydwu masażu do maksimum, przy czym masaż wodny, który stanowi kwintesencję programu bodyREGENERATION, przechodzi w tryb pulsacyjny, imitujący ruchy masażysty. Szybko zmieniające się, różnobarwne oświetlenie stymuluje pobudzenie krążenia, a po przejściu w tryb łagodnych zmian kolorystycznych ułatwia rozluźnienie mięśni pod wpływem silnych strumieni wody.


Po pewnym czasie sytuacja ulega odwróceniu – masaż powietrzny ponownie przechodzi w tryb sinusoidalny, a siła masażu wodnego zostaje ustalona na wysokim poziomie. Jednocześnie barwa światła ulega zmianie na przywracający siły vitalne kolor żółty, by na zakończenie łagodnie przybrać odcień energetyzującej pomarańczy.

Program kończy się kilkuminutowym intensywnym masażem wodnym i powietrznym o dużej intensywności, dzięki któremu mięśnie i stawy szybko odzyskują sprawność, a cały organizm – pełnię sił vitalnych.





proRELAXATION



Dotknij zielonego pola nadrukowanego na koronie wanny. Czas pełnej kąpieli z efektem proRELAXATION wynosi 10 minut. Po ich upływie masaż wyłączy się automatycznie. Możesz go też w dowolnej chwili przerwać, ponownie dotykając zielonego pola.

Pierwszy etap kąpieli to poddanie się działaniu masażu powietrznego o stałej, wysokiej intensywności. Po chwili efekt stymulacji zostaje wzmocniony silnym masażem wodnym. Napięte mięśnie rozluźniają się, a uspokajające, niebieskie oświetlenie wprowadza umysł w stan relaksacji.

Kilka minut później masaż wodny ustaje, a odprężająca kąpiel perełkowa staje się mniej intensywna i przechodzi w tryb modulowany. Na zmysły zaczyna oddziaływać łagodne, zielone oświetlenie, które pomaga odzyskać wewnętrzną harmonię i równowagę.

Po kilku minutach pełnych wyciszenia i relaksacji jeszcze na chwilę uruchamia się rozluźniający, intensywny masaż wodny, który zanika wraz ze zmianą koloru światła na witalizujący żółty.

Program proRELAXATION kończy się kilkuminutowym seansem wśród strumieni wody i powietrza o stałym, umiarkowanym natężeniu. Sprzyja on wewnętrznemu wyciszeniu i uspokojeniu organizmu, a towarzyszące mu pomarańczowe oświetlenie przywraca energię i chęć do życia.



KONSERWACJA

Do czyszczenia wanny używaj wyłącznie delikatnych płynów (niezawierających acetonu, substancji ściernych bądź żrących). Struktura i mała przyczepność akrylu powoduje, że utrzymanie wanny w czystości nie sprawia kłopotu. Nie rzadziej niż raz w miesiącu zdezynfekuj wannę. Podczas dezynfekcji koniecznie uruchom systemy masażu wanny, a po dezynfekcji dokładnie wypłukaj wannę. Okresowo (przynajmniej raz na kwartał) oczyszczaj z zanieczyszczeń ssak wody. Zanieczyszczony ssak może spowodować uszkodzenie silnika pompy lub samej pompy masażu wodnego.

DEZYNFEKCJA RĘCZNA

W razie braku systemu automatycznej dezynfekcji przeprowadź ją ręcznie. Napełnij wannę czystą, zimną wodą powyżej poziomu dysz. Dodaj płyn dezynfekujący POOLSPA (50 ml na 100 litrów wody) i włącz pompę oraz dmuchawę na ok. 3 minuty. Pozostaw napełnioną wannę na 10–20 minut, po czym włącz urządzenia na kolejne 3 minuty. Powtórz proces, a następnie opróżnij wannę i przepłukaj ją starannie czystą, letnią wodą.

DEZYNFEKCJA AUTOMATYCZNA (dostępna w pakietach SALSA i RUMBA)

Jeżeli twoja wanna ma system dezynfekcji automatycznej, to zalecane jest jej stosowanie nie rzadziej niż raz na miesiąc. Automatycznej dezynfekcji poddaje się pełną wannę. Jej aktywacja następuje poprzez 5-krotne dotknięcie korony wanny w miejscu, gdzie jest znak dezynfekcji . Po każdym dotknięciu usłyszysz krótki dźwięk, przy piątym dotknięciu usłyszysz długi, pojedynczy dźwięk, potwierdzający aktywację dezynfekcji. Warunkiem przeprowadzenia dezynfekcji jest obecność wody w wannie oraz płynu dezynfekcyjnego w zbiorniczku. Jeżeli któryś z tych warunków nie jest spełniony, elektroniczny system dezynfekcji zgłosi błąd, sygnalizując to po piątym, przyciśnięciu serią krótkich, podwójnych dźwięków i nie rozpocznie dezynfekcji do czasu spełnienia koniecznych warunków. Proces dezynfekcji polega na dodaniu do wody w wannie porcji płynu dezynfekującego, a następnie na cyklicznym włączaniu i wyłączaniu systemów masażu. Proces trwa ok. 20 minut. Uwaga: po uruchomieniu dezynfekcji wymagane jest, aby pozostawić wannę nieużywaną aż do skończenia całego procesu. Po wykonanym procesie należy opróżnić wannę z wody, aby umożliwić przedmuch kanałów powietrznych (przedmuch po 30 minutach od opróżniania wanny).

Napełnianie zbiornika płynu dezynfekcji

Odkręć znajdujący się na koronie wanny korek zbiornika. Wlej płyn dezynfekujący POOLSPA i zakręć korek. Pojemność zbiornika wynosi 0,7 litra i wystarcza na 4 procesy dezynfekcji.

Elektryczny podgrzewacz wody (dostępny w pakiecie RUMBA)

Podgrzewacz nie ma własnego włącznika. Włącza się automatycznie razem z pompą masażu wodnego, utrzymując temperaturę wody na poziomie 36°C.



ZAKŁÓCENIA W DZIAŁANIU

Zakłócenia	Możliwa przyczyna	Co robić?
Nie działają systemy masażu.	Przerwany dopływ prądu.	Sprawdź instalację zasilającą wannę.
Pompa wody pracuje pomimo braku wody w wannie.	Uszkodzony czujnik poziomu wody.	Wezwij serwis POOLSPA.
Niskie ciśnienie wody w dyszach.	Osadzenie się zanieczyszczeń w systemie wodnym.	Wyczyść sitko ssaka, oczyść system wodny środkiem dezynfekującym.
Trzeszczenie i odkształcanie się wanny napełnionej wodą.	Niewłaściwe podparcie wanny na podporach regulacyjnych, brak szczelin montażowych.	Dokonaj regulacji punktów podparcia, zabezpiecz śruby przeciwnakrętkami, zachowaj szczeliny montażowe.
Z wanny wydziela się przykry zapach.	Nieodpowiednia konserwacja wanny, brak konserwacji zaworu przelewowo-spustowego.	Stosuj regularnie dezynfekcję.
Podczas kąpieli tworzy się piana.	Używanie niewłaściwych środków do kąpieli.	Używaj wyłącznie nisko pieniących się środków kąpielowych.
Zarysowanie wanny.	Używanie niewłaściwych środków czyszczących, działanie czynników zewnętrznych.	Zarysowania i zadrapania usuń za pomocą pasty polerskiej, nie używaj ostrych przedmiotów.

